

Universal Inkjet Printer

Serie MK-U6000

Serie MK-U2000

Replacement nozzle set (OP-87836/87837/87838/87839)




List of Package Contents

This section lists the contents of this product's package.

Important If there are any broken or missing items, contact your nearest KEYENCE office.

- Nozzle ... 1
- O-ring ... 1
- Nozzle lock spring ... 1



Nozzle Type and Replacement Procedure

- Replace the nozzle when the axis position is not stable even though you have cleaned the nozzle and performed the axis adjustment.
- To replace the part, follow the instructions shown on the console screen when you press [Maintenance], [Replacement], and then [Nozzle].

Important The nozzle varies depending on the applicable model. Use the nozzle with its correct model. Failing to do so may cause the nozzle to clog and printing defects to occur.


Nozzle type	OP number	Applicable model
Nozzle set A	OP-87836	MK-U6000(E) MK-U6000CF MK-U2000
Nozzle set B	OP-87837	MK-U6000SA(E) MK-U6000PY MK-U6000PW(E) MK-U2000SA
Nozzle set C	OP-87838	MK-U6000MF
Nozzle set D	OP-87839	MK-U6100(E)

梱包物一覧

本製品の梱包内容を記載します。

重要 破損、欠品がある場合は、最寄りの営業所にご連絡ください。

- ノズル...1
- Oリング...1
- ノズルロックバネ...1



ノズルタイプと交換手順

- 洗浄や軸調整を実施しても、軸の位置が安定しないときに交換してください。
- 交換は、コンソール画面の [メンテナンス] - [部品交換] - [ノズル交換] のガイドダンスに従って実施してください。

重要 ノズルは対象型式により異なります。正しい型式でご使用ください。ノズル詰まりや印字不良の原因になります。


ノズルタイプ	OP番号	対象型式
ノズルセットA	OP-87836	MK-U6000(E) MK-U6000CF MK-U2000
ノズルセットB	OP-87837	MK-U6000SA(E) MK-U6000PY MK-U6000PW(E) MK-U2000SA
ノズルセットC	OP-87838	MK-U6000MF
ノズルセットD	OP-87839	MK-U6100(E)

包装物品一覧

记载着本产品的包装内容。

重要 出现破损或缺件时，请与就近的营业所联系。

- 喷嘴...1
- O形环...1
- 喷嘴锁定弹簧...1



喷嘴类型和更换步骤

- 请在执行清洗或轴调整后轴的位置仍不稳定时进行更换。
- 更换喷嘴时，请按照控制台画面的 [维护保养] - [零件更换] - [喷嘴更换] 的相关指南进行操作。

重要 喷嘴因对象型号的不同而有所不同。请使用正确的型号。否则会导致喷嘴堵塞或打印不良。

喷嘴类型	OP编号	对象型号
喷嘴装置A	OP-87836	MK-U6000(E) MK-U6000CF MK-U2000
喷嘴装置B	OP-87837	MK-U6000SA(E) MK-U6000PY MK-U6000PW(E) MK-U2000SA
喷嘴装置C	OP-87838	MK-U6000MF
喷嘴装置D	OP-87839	MK-U6100(E)

Liste des Packungsinhalts

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Lieferumfang.




Wenden Sie sich im Fall von defekten oder fehlenden Elementen an eine KEYENCE-Niederlassung in Ihrer Nähe.

● Düse ... 1

● O-Ring ... 1

● Düsen-Sicherungs-
feder... 1



Düsentyp und Austauschverfahren

- Ersetzen Sie die Düse, wenn die Achsenposition auch nach einer Reinigung der Düse und einer Achsenanpassung nicht stabil ist.
- Ersetzen Sie das Teil, folgen Sie den Anweisungen, die angezeigt werden, wenn Sie auf [Wartung], [Austausch] und dann auf [Düse].drücken.



Die Düse variiert je nach dem jeweiligen Modell. Verwenden Sie die richtige Düse entsprechend dem Modell. Andernfalls kann die Düse verstopfen und somit ein unsauberer Druck entstehen.

Düsentyp	OP Nummer	Anwendbares Modell
Düsensatz A	OP-87836	MK-U6000(E) MK-U6000CF MK-U2000
Düsensatz B	OP-87837	MK-U6000SA(E) MK-U6000PY MK-U6000PW(E) MK-U2000SA
Düsensatz C	OP-87838	MK-U6000MF
Düsensatz D	OP-87839	MK-U6100(E)